

尺寸: 80x80mm



# W1/W2无线领夹麦克风 使用说明书



## 产品介绍

本产品为无线领夹麦克风,可提供专业级的录音表现。无需驱动,即插即用。多种用途:可满足网络直播、视频Vlog拍摄、节目访谈、采访录音、视频教学等应用需求。

本产品由发射机和接收机两部分组成：  
W1(接收机x1,发射机x1)、W2(接收机x1,发射机x2)




接收机



发射机









## 功能介绍

### (1) 接收机功能介绍





1. 电源按键：长按此键开/关机。
2. 音量调节按键：调节输出音量大小。
3. 音频输出模式：“S”立体声模式，两路音频为立体声输出。  
“M”单声道模式，两路音频为单声道输出。

4. 音频输出：模拟音频输出接口。
5. Type-C：用于充电/数字音频传输。
6. LCD显示屏：

-  信号/连接状态
  发射机电池电量
  电池/充电状态
  USB音频传输
  立体声/单声道模式
  Rx 输出音量  
档位
  Tx1 音量指示条
  发射机增益调节

## (2) 发射机功能介绍



1. 电源/配对按键：长按开/关机。开机后连按三次，进入配对模式。
  2. 音量调节按键：调节麦克风音量大小。
  3. 麦克风头：用于拾取声音。请靠近音源以获得更好的收音质量。
  4. 降噪按键：连接成功后，长按3秒开启降噪功能。
  5. 外部输入接口：用于接入外置麦克风，接入后自动切换至外部输入。
  6. 监听输出接口：监听当前麦克风（TX）输出的声音。
  7. Type-C接口：仅用于充电。
8. 指示灯：
- ① “+” 降噪指示灯：降噪功能开启-长亮，降噪功能关闭-熄灭。
  - ② “回” 充电指示灯：充电中-闪烁，充电完成-长亮。
  - ③ “∞” 连接指示灯：配对状态-快闪，连接断开-闪烁，连接成功-长亮。



魅力风范 品味象征

深圳市好兄弟电子有限公司  
 BBS Electronics CO.,LTD


合格证  
CERTIFICATE

经检验该产品符合技术标准,准予出厂



生产地: 中国 广东 深圳  
制造商: 深圳市好兄弟电子有限公司  
地址: 广东省深圳市深圳特别合作区荔海街道荔海中路BBS科技文化产业园  
电 话: 0755-28055222  
传 真: 0755-28055444  
全国服务电话: 400-835-6788  
邮箱: bbs@bbsacoustics.com  
www.bbsacoustics.com

## 使用方法



## 产品参数

指向类型: 全指向性

工作频段: 2.4GHz(私有协议)

频率范围: 20Hz~20kHz

传输距离: 约30米

发射功率: <10dBm

电池容量: 3.7V/350mAh

充电接口: Type-C充电接口

额定输入: DC 5V/500mA

充电时长: 约1小时

续航时间: 10小时

外形尺寸(主机) 不含背夹: 44×45×13mm

工作温度: -10℃~45℃

储存温度: -20℃~60℃

## 包装清单

包装清单内容(视具体型号)

- (1) 麦克风发射机
- (2) 麦克风接收机
- (3) 防风罩
- (4) 使用说明书
- (5) 收纳盒
- (6) 包装盒
- (7) 线材:
  - 1\*Type-A转2\*Type-C (1转2)/40CM
  - 1\*Type-A转Type-C/40CM
  - 1\*Type-C转Type-C/40CM
  - 1\*3.5mm转3.5mm/总长15CM, 弹簧线

## 保修说明

本商品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务,服务内容如下:

- 1、电商渠道销售之商品，自售出次日起，发生非人为损坏性能故障，用户可享受：7天内无理由退货，7天内质量问题退货，15天内质量问题免费换货，一年内质量问题保修服务。（具体售后政策以平台为准）
- 2、如出现以下情况，将失去保修/换货资格，但我司可根据机器情况提供有偿维修服务，收取相关零件费、人工费，用户承担运费。
  - 1) 未经我司许可和授权，擅自拆卸和维修；
  - 2) 浸液、摔坏或因用户使用不当引起的外壳破损、变形、压烂等人为损坏，线材的折断、压烂等人为损坏；
  - 3) 使用不正确的连接件（如非说明书内标明的接口器件，如音频线、数据线、充电器等）；
  - 4) 购机凭证无法提供或产品型号不符、购机凭证被涂改、机器序号（包括但不限于SN/MAC地址）被撕去或模糊不清；
  - 5) 因不可抗力（如火灾、地震、雷击等）造成的损坏；
  - 6) 法律规定的其他不予保修情形。

## 维修记录

产品型号:  
出厂编号:

## 维修记录

序号		
送修日期		
用户发现问题		
维修核实问题		
修好日期		
出仓日期		
收费费用		
维修员		