尺寸：155x105mm 四折页

深圳市好兄弟电子有限公司
BBS Electronics CO.,LTD

合 格 证
CERTIFICATE

合格1

经检验该产品符合技术标准，准予出厂

好兄弟声学

深圳市好兄弟电子有限公司
广东省深圳市深汕区鹏埠中路
BBS科技文化产业园
邮政编码:518000
服务热线:400-8356-788
www.bbsacoustics.com

关注好兄弟声学
掌握最新资讯

用户保证卡

BBS 谨在此保证：本公司产品自购买之日起1年内在材料和制作方面产品如不能正常工作的情况下，本公司将给予维修或更换之后迅速归还给您，请保存购货收据，以便证明购买日期，并在提出任何保修要求时附上该收据，如您确信您购买的产品有质量问题，而且仍在保修期内，请仔细的重新包装该产品，并请与本公司服务部门联系或请将产品送到用户所在地区获得授权的BBS分销中心，在此感谢您购买本公司的产品，我们将会以积极和最好的服务回报您。

＊填写本卡意味着您已经认真阅读并完全接受了BBS保证的相关条款内容。

用户名称 _____ 联系电话 _____

用户邮箱 _____ 产品型号 _____

购买日期 _____ 购买地址 _____

故障原因 _____

注意：

为了获得BBS保证用户的资格，您必需在www.bbsacoustics.com的客户服务中的产品保修服务区注册您所购买的产品序列号，这意味着您所购买的产品已经得到我们的肯定，我们会在两周内完成注册并确认信息通过E-mail/传真/电话方式反馈给您。

产品型号： 出厂编号： 公司保存

维修记录副本			
序号			
送修日期			
用户发现问题			
维修核实问题			
修好日期			
出仓信息			
收费费用			
维修员			

注意：由我公司填写。

保修卡

感谢您购买本产品，在使用本产品前请您认真阅读以下条款：

一、本保修条款只适用于中国大陆。

二、消费者由购买30天内，在正常操作情况下（非人为损坏），全新开包，未经拆修，可享受保修服务。

三、消费者由购买日起1年内，在正常操作情况下，出现品质故障，未经拆修可享受保修服务。

四、以下情况保修失效，但提供维修服务，免收人工费，只收取零件费：

1.不按照产品说明使用或说明书所规定的安装或操作而引起的故障。

2.人为损坏，如：摔坏、压坏、外壳弄花、水浸等。

3.由于不可抗力因素所引致的损坏，如：天灾等。

4.本保修条款所记载之内容与产品不符，或内容经涂改，或模糊不清而无法辨认。

5.产品机身号码曾被涂改及除去。

6.自行拆修（若产品内维修标贴撕毁，也视为自行拆修）。

五、保修卡在购买产品后请即填写，保修卡由用户保留。

六、若未能出示保修卡，即视该产品为假货或水货处理，本公司将婉拒服务或加倍收费。

七、保修卡必需销售单位盖章方有效。

八、用户如需保修商品，请与原销售单位联系。

九、用户保修时必须提供保修卡和购买发票或收据凭证。

十、此保修不包括运输费和不提供上门服务。

产品型号： 出厂编号： 用户保存

维修记录正本			
序号			
送修日期			
用户发现问题			
维修核实问题			
修好日期			
出仓信息			
收费费用			
维修员			

注意：“送修日期”、“用户发现问题”栏目由用户如实填写，其他栏目由我公司填写。

BBS PRO SOUND

请详细阅读后使用

USER MANUAL
使用指南

便携式娱乐音箱
PORTABLE PARTY SPEAKER

重要安全事项

1.必须阅读这些注意事项。

2.必须保留这些注意事项。

3.必须注意所有警告内容。

4.必须遵循所有注意事项。

5.不要在靠近水的地方使用本设备。

6.只能用干布擦拭设备。

7.不要堵塞任何通风口。遵循制造商的说明进行安装。

8.不要将本设备安装在任何热源附近，如散热器、调温器、火炉或其他可能产生热量的装置（包括功率放大器）。

9.保护电源防止被脚踩踏或被夹紧，尤其是在插头、方便插座和机身电源线引出线。

10.只能使用制造商制定的连接件/附件。

11.在雷电天气或长时间不使用时，应拔出设备的插头。

12.所有维修均应由合格的维修人员执行。在设备因以下情况被损坏时，应进行维修：电源线或插头损坏、液体泼溅到设备或异物进入设备，设备暴露在雨水或潮湿环境中而无法正常工作，或摔落到地上。

13.不要将本设备暴露在可能溅水和溅水的地方。不要将装有液体的容器（如花瓶等）放在本设备上。

14.电源插头或电器转接头应保持在随时可用状态。

15.应将符合 I 类标准的设备连接到带有接地保护装置的主电源插座。

16.为降低起火或电击危险，不要将本设备暴露在雨水中或潮湿环境下。

17.不要尝试改装本产品。这样做会导致人身伤害和产品故障。

18.设备使用电源插头/器具耦合器作为断开装置，该断开装置应当保持能方便操作。

这个符号表示本设备中存在可能导致触电的危险电压。

这个符号表示本设备附带的说明书中具有重要的操作和维护说明。

非热带地区使用

低于海拔2000米以下使用

II类设备，双重绝缘

室内使用

禁止扔在垃圾桶

警告：此设备中的电压具有致命危险。设备内没有用户可维修的部件。所有维修均应由合格的维修人员执行。如果改变了厂方设置的工作电压，则安全合格证书不再适用。

产品特性

- 紧凑型设计，小体积大声压；
- 采用蚀刻工艺，焕彩配色，时尚而大方；
- 采用高品质扬声器单元，高中低层次感分明，音质出色；
- 麦克风采用专业动圈音头，人声表现极佳；
- UHF无线工作频段，稳定可靠，无惧干扰；
- 具备多路信号输入接口，满足各种音源信号接入；
- 搭载高性能DSP音效处理与高效率Class-D 功放；
- 内置大容量锂电池，超长续航。

技术指标

系统规格	音箱	麦克风
系统功率：60W 灵敏度：92dB/W/m 输入规格：19V⎓4A 续航时间：6小时	低音单元：1x6.5英寸低音单元（牧磁） 高音单元：2x1英寸球顶丝膜高音（牧磁） 频率响应（±3dB）：80Hz-18kHz 箱体：高品质板材，表面贴皮革	频率范围： A通道645.250—660.750MHz B通道665.250—685.750MHz 通道总数：64CH 频率间隔：500KHz 音头类型：动圈式 续航时间：4小时 有效使用距离：≈30m

音箱前面板功能说明



1.音乐调节：短按“音量”“高音”“低音”按键后转动旋钮可调节对应选项的数值；

2.麦克风调节：短按“音量”“混响”“回声”“高音”“低音”按键后转动旋钮可调节对应选项的数值；
短按“模式”按键可切换麦克风“KTV/专业/原声/用户”模式；
长按“模式”按键可将“音量”“混响”“回声”“高音”“低音”调节的数值保存到用户模式。

3.乐器调节：短按“音量”“混响”“和声”“高音”“中音”“低音”按键后转动旋钮可调节对应选项的数值。

4.播放控制/音源切换/频率设置

⏯ ：在U盘和蓝牙模式下，短按暂停/播放；

⏮ ：在U盘和蓝牙模式下，短按切换上一曲；

⏭ ：在U盘和蓝牙模式下，短按切换下一曲；

🔁 ：在U盘模式下，短按切换单曲循环和全部循环；

输入：音源切换/频率设置：

（1）短按切换音源输入，AUX/BT/光纤/同轴/USB；
选择蓝牙输入时，请在蓝牙设备上搜索“BBS P6”连接。长按“输入”键，可断开蓝牙设备；

（2）切换至“设置 频率”时，短按旋钮进入频率设置菜单：
RF射频信号：未连接麦克风时，指示当前频率信号干扰强度；连接后，指示麦克风信号强度；
AF音频信号：连接麦克风后，指示麦克风拾取的音量强度；
搜频：选择要搜频的通道，短按旋钮后转动，屏幕显示 🔍 ，系统将自动搜索并切换到无干扰的频率；
手动调频：选择要调节的通道，短按旋钮后转动调节频率。



5.多功能旋钮

主输出音量控制：在主界面下，转动旋钮调节总音量大小；
按键锁：长按旋钮，显示屏左上角显示“🔒”，按键功能锁开启。除总音量外，其他功能锁定；
解锁：长按旋钮，显示屏左上角“🔒”，显示消失。所有调节功能开启；
静音功能：短按旋钮，输出静音，显示屏显示“🔇”；再按旋钮，静音解除。

屏幕显示说明

1.音量显示

麦克风音量 乐器音量 音乐音量 总音量

2.麦克风模式

KTV/专业/原声/用户

3.播放状态和循环模式（U盘播放）

播放 暂停 单曲循环 全部循环



4.输入音源：显示当前输入的音源

5.USB声卡连接状态：连接后显示 图标

6.麦克风连接状态：麦克风连接成功后显示 图标

7.电源连接状态：接入电源后显示 图标

音箱后面板功能说明



1.电源开关：上翻开机，下翻关机；

2.DC：充电输入口，请使用原厂标配充电器；

3.AUX IN：模拟音源输入接口，音源输入请选择AUX输入；

4.乐器：乐器输入接口，用于接入乐器信号；

5.麦克风：外置麦克风输入接口，用于接入外置麦克风；

6.监听：耳机监听输出接口，此接口输出功放前信号；

7.OTG：此接口可以作为USB声卡，输入/输出数字音频，此接口优先级最高，无需选择输入；

8.光纤：光纤音源输入接口，音源输入请选择光纤输入；

9.同轴：同轴音源输入接口，音源输入请选择同轴输入；

10.U盘：U盘音源输入接口，音源输入请选择USB。

手持麦克风功能操作

1. 状态指示灯

2. 电源按键：长按开机/关机。

- 智能对频：关机状态，长按并摇动约3秒，手持开机并启动自动对频，红绿灯交替闪烁后，绿灯闪烁约两秒，红灯常亮，即可使用。
- 开启智能静音：开机红灯常亮状态下，长按约6秒，手持切换开启智能静音后自动开机，绿灯长亮。
- 关闭智能静音：开机绿灯常亮状态下，长按约6秒，手持切换关闭智能静音后自动开机，红灯长亮。
- 静音功能开：手持静置3秒，绿灯闪烁自动静音，避免啸叫。若固定于支架等位置拾音，请关闭静音功能。

3. Type-C接口：DC 5V/1A充电，充电时自动关机，指示灯闪烁红色，充满后长亮红色。